

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 30539

KEDO Krallenfußrasten-Komplett-Set, 1 Paar, für YAMAHA SR400

- Fußrastenträger vom Fahrzeug abschrauben
- Der Haltebolzen der Original-Fußraste ist vernietet. Zur Demontage muß das vernietete Ende des Bolzens vorsichtig weggebohrt oder zum Beispiel mit einem Winkelschleifer vorsichtig weggeschliffen werden (unbedingt Schutzbrille tragen!)
- Bolzen und Original-Fußraste entnehmen und Fußrastenträger säubern
- Fußraste mit Buchse und Feder in den Fußrastenträger einführen, ein Haken der Feder liegt auf dem Quersteg des Fußrastenträgers, einer auf der Seite der Fußraste wie im Bild gezeigt
- Feder mit der Fußraste soweit zusammendrücken, das die Linsenkopfschraube von oben nach unten durchgesteckt werden kann. Bitte auch hierbei eine Schutzbrille tragen!
- Linsenkopfschraube ganz durchschieben, Gewinde leicht fetten (um Festfressen der Mutter zu verhindern), Unterlegscheibe und Mutter anbringen und Mutter festziehen
- Fußrastenträger wieder anschrauben
- Der Umbau der zweiten Seite erfolgt ebenso

